





## Pengisap Debu Otomotif Dustbuster® AV1200

### Pernyataan Kesesuaian EC



**AV1200**

Black & Decker menyatakan bahwa produk ini sesuai dengan: 98/37/EC.

		<b>AV1200</b>
L <sub>PA</sub> (tekanan suara)	dB(A)	80
Getaran lengan dengan beban	m/s²	<2,5



Colin Wills
Direktur Teknik
BDCl, 4/F., 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po, N.T.
Hong Kong

### Tujuan Penggunaan

Pengisap debu otomotif Black & Decker Dustbuster® dirancang sebagai pengisap debu ringan untuk kondisi kering. Peralatan memperoleh daya dari sistem listrik mobil dan tersambung melalui soket pemantik. Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah.

### Simbol Peringatan

⚠ Menunjukkan risiko cedera tubuh, kematian, atau kerusakan produk jika petunjuk dalam panduan tidak diikuti.

### Petunjuk Keselamatan

- ⚠ **Peringatan!** Bila menggunakan peralatan listrik, tindakan pencegahan dasar untuk keselamatan, termasuk yang berikut, harus selalu diikuti untuk mengurangi risiko kebakaran, cedera tubuh, dan kerusakan bahan.
- Baca seluruh panduan dengan cermat sebelum menggunakan peralatan.
- Tujuan penggunaan dijelaskan dalam panduan ini. Penggunaan aksesoris atau peralatan tambahan atau pengoperasian peralatan selain yang disarankan dalam panduan pengguna ini dapat menimbulkan risiko cedera tubuh.
- Simpan panduan ini untuk referensi di masa mendatang.
- Jangan letakkan lubang masuk atau keluar wadah pengisap debu mobil di dekat mata maupun telinga saat mengoperasikan.**
- Gunakan hanya untuk kotoran yang kering.** Jauhkan pengisap debu mobil dari hujan.
- Jangan operasikan tanpa kantong penyaring di dalamnya.** Perbaiki atau ganti kantong yang rusak dengan benar.
- Jangan paksakan jangkauan.** Jaga agar pijakan dan keseimbangan selalu baik.
- Jangan gunakan pengisap debu pada bahan yang terbakar atau berasap,** seperti puntung rokok yang menyala, korek api, atau abu panas.
- Jangan jalankan kendaraan sewaktu membersihkan.** Hal tersebut dapat mempersingkat masa pakai pengisap debu mobil.
- Pelihara pengisap debu mobil dengan cermat.** Jaga agar wadah dan area kipas bersih untuk performa terbaik dan teraman. Untuk cara pemeliharaan yang benar, ikuti petunjuk.
- Jangan coba memperbaiki pengisap debu mobil.** Untuk memastikan keselamatan dan keandalannya; perbaikan, pemeliharaan, serta penyesuaian harus dilakukan oleh agen perbaikan resmi Black & Decker.
- Jangan operasikan alat listrik portabel di lingkungan yang mengandung gas atau dapat meledak.** Mesin alat ini biasanya memercikkan api yang dapat menimbulkan asap berbahaya.
- Jangan gunakan pengisap debu mobil untuk membersihkan zat beracun dan cairan yang mudah terbakar** seperti bensin atau jangan gunakan di area di sekitarnya.
- Hati-hati agar tidak menjepit kabel di pintu dan jendela kendaraan.**
- Jangan tinggalkan peralatan bila tersambung ke catu daya.** Lepas kabel dari stopkontak bila tidak digunakan dan sebelum melakukan perbaikan.
- Jangan bolehkan digunakan sebagai mainan.** Perhatikan dengan cermat bila peralatan digunakan oleh atau di dekat anak-anak.
- Gunakan hanya seperti yang dijelaskan dalam panduan ini.** Gunakan hanya peralatan tambahan yang disarankan produsen.
- Jangan gunakan dengan kabel atau konektor yang rusak.** Jika peralatan tidak berfungsi dengan benar, terjatuh, rusak, dibiarkan berada di luar ruangan, atau terjatuh ke air, kembalikan ke pusat layanan.
- Rawat kabel dengan baik.** Jangan lepas sambungan dengan menarik kabel. Untuk melepas sambungan, pegang konektor, dan bukan kabel.
- Jangan letakkan benda apapun ke dalam ventilasi.** Jangan gunakan dengan ventilasi tertutup; bersihkan dari debu, serat, rambut, dan semua yang dapat menghalangi aliran udara.
- Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, serta anggota tubuh dari ventilasi dan bagian yang bergerak.**
- Matikan semua kontrol sebelum melepas kabel.**
- Jangan pegang konektor atau peralatan dengan tangan basah.**

### Keselamatan Listrik

Peralatan ini dirancang untuk digunakan dengan sistem baterai kendaraan pengardean negatif 12 V.

⚠ Jangan operasikan peralatan dengan sistem dengan pengardean positif atau tegangan berbeda.

Soket pemantik mungkin tidak "hidup" bila pengapian tidak dilakukan dan/atau kunci dilepas. Jika ragu, hubungi Panduan Pemilik kendaraan untuk informasi tentang masalah di atas.

### Ikhtisar (Gbr A)

- Tombol hidup/mati
- Tombol pelepas
- Wadah debu
- Lubang masuk wadah
- Konektor pemantik
- Sikat Keras
- Corong

### Penggunaan

**Menyambungkan ke catu daya kendaraan (Gbr B)**

⚠ Jangan operasikan alat ini tanpa penyaring di dalamnya.

- Pastikan peralatan dimatikan.
- Lepas pemantik dari soket.
- Pasang konektor (4) ke dalam soket pemantik.

**Mengoperasikan Peralatan (Gbr C)**

- Untuk menghidupkan, geser ke depan tombol hidup/mati (1).

**Catatan:** jika pengisap debu gagal beroperasi, bersihkan tembakau yang menyala dari soket pemantik dengan batang kayu kecil.

⚠ Jangan gunakan benda logam yang dapat menjadi terlalu panas.

**Catatan:** Beberapa mobil dirancang agar soket pemantik tidak berfungsi kecuali jika (kunci) pengapian berada pada posisi hidup atau aksesoris.

- Peralatan dapat digunakan selama 30 menit tanpa mempengaruhi daya baterai kendaraan berkondisi baik yang diisi secara biasa.

⚠ Penggunaan dalam waktu lama akan menghabiskan daya baterai.

- Untuk mematikan peralatan, geser tombol hidup/mati ke belakang.

### Aksesoris

**Sikat Keras & Corong (Gbr D)**

Peralatan dilengkapi aksesoris berikut:

- Sikat keras (6) untuk kain pelapis.
- Corong (7) untuk tempat sempit.

Aksesoris disimpan di sebelah bawah bagian belakang peralatan.

Untuk memasang aksesoris, lakukan yang berikut:

- Keluarkan aksesoris dari peralatan.
- Masukkan aksesoris yang sesuai ke dalam lubang masuk wadah (4) peralatan.

Untuk memasukkan kembali kedua aksesoris:

- Masukkan terlebih dulu sikat ke dalam tempat aksesoris.
- Selanjutnya, geser corong ke dalam tempat aksesoris.

Kedua aksesoris harus ditekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

**Penyaring (Gbr E & F)**

Sebaiknya ganti penyaring setiap 6-9 bulan dan bila usang atau rusak. Penyaring pengganti (cat. No. VF20) tersedia dengan harga tambahan dari dealer setempat Anda.

⚠ Lepas kabel pengisap debu.

- Tekan tombol pelepas (2), lalu lepas wadah debu (3) (Gbr E).

- Lepas penyaring (8 & 9) dengan memutarnya searah jarum jam. Pasang penyaring baru (8 & 9) ke peralatan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam hingga terkunci pada tempatnya. (Gbr F).

- Pasang kembali wadah debu ke peralatan. Pastikan wadah debu terkunci pada tempatnya (Gbr E).

**Perhatian:** Penggunaan aksesoris yang tidak disarankan dapat berbahaya.

### Pemeliharaan

**Membersihkan (Gbr E-I)**

**Catatan:** Penyaring dapat digunakan kembali. Jangan tertukar dengan kantong debu sekali pakai dan jangan buang saat mengosongkan produk.

**Penting:** Pengumpulan debu yang maksimal hanya dapat dilakukan dengan penyaring yang bersih dan wadah debu kosong. Jika debu mulai keluar dari produk setelah dimatikan, berarti wadah penuh dan harus dikosongkan.

⚠ Lepas kabel pengisap debu sebelum membersihkan.

- Tekan tombol pelepas (2), lalu lepas wadah debu (3) (Gbr E).

- Keluarkan debu dari wadah debu (Gbr G).

- Lepas penyaring (8 & 9) dengan memutarnya searah jarum jam (Gbr F). Sikat debu dari penyaring hingga bersih.

- Kosongkan debu dari wadah (Gbr G).

- Cuci penyaring dengan air sabun hangat. Wadah juga dapat dicuci jika perlu (Gbr H).

- Pastikan wadah debu dan penyaring benar-benar kering.

- Pasang kembali penyaring (8 & 9) ke peralatan dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam hingga terkunci pada tempatnya (Gbr F).

- Pasang kembali wadah debu ke peralatan. Pastikan wadah debu terkunci pada tempatnya (Gbr F).

- Jangan masukkan produk dalam air. Kain lembab dan air sabun harus digunakan untuk membersihkan bagian luar bagian mesin (Gbr I).

#### Penting

Untuk memastikan KESELAMATAN dan KEANDALAN produk, perbaikan, pemeliharaan, serta penyesuaian (selain yang tercantum dalam panduan ini) harus dilakukan oleh pusat layanan resmi atau perusahaan berpengalaman lainnya, dengan selalu menggunakan suku cadang pengganti yang sama. Unit tidak dilengkapi suku cadang yang dapat diperbaiki pengguna di dalamnya.

### Mengatasi masalah

Jika produk tidak berfungsi, ikuti petunjuk di bawah ini.

- Pastikan konektor (5) terpasang ke soket pemantik dengan benar.

- Pastikan sistem baterai kendaraan merupakan jenis pengardean negatif 12 V (lihat "Keselamatan Listrik").

Jika cara tersebut tidak mengatasi masalah, hubungi agen perbaikan Black & Decker setempat.

### Melindungi Lingkungan

♻ Jika alat Anda perlu diganti, atau tidak lagi digunakan, ingat untuk melindungi lingkungan. Black & Decker menyarankan agar menghubungi lembaga berwenang setempat untuk mengetahui informasi pembuangan.

**CATATAN:** Sebagai pelanggan, Anda bertanggung jawab atas pembuangan alat secara benar.

### Informasi Layanan

Black & Decker menyediakan jaringan lengkap lokasi layanan milik perusahaan dan resmi di seluruh Asia. Semua Pusat Layanan Black & Decker memiliki staf terlatih agar dapat memberikan layanan alat listrik yang efisien dan andal kepada pelanggan.

Bila Anda membutuhkan nasihat teknis, perbaikan, atau suku cadang pengganti asli pabrik, hubungi lokasi Black & Decker terdekat.

### Catatan

- Black & Decker memiliki kebijakan untuk terus meningkatkan produk dan karenanya, kami berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

- Perlengkapan dan aksesoris standar dapat beragam menurut negara.

- Spesifikasi produk dapat berbeda menurut negara.

- Rangkaian produk lengkap mungkin tidak tersedia di semua negara. Untuk mengetahui ketersediaan rangkaian, hubungi dealer Black & Decker setempat.